СОДЕРЖАНИЕ

		Назначение	
-	2.	Технические характеристики	6
	1.	Комплектность	8
-		Устройство и принцип работы	10
-).	Указание мер безопасности	10
1		Подготовка изделия к работе	12
1		Техническое обслуживание	16
ŀ		Правила хранения	19
0	١.	Транспортирование	19
l	0.	. Возможные неисправности и	
ı		способы их устранения	20
1	ĮL.	Свидетельство о приемке	22
į,	2	Гарантии изготовителя	22
	3.	. Сведения о рекламациях	23
	1	Сведения о консервации и упаковке	25
	1	Свидетельство о консервации	26

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор ночного наблюдения ПГ ; ПН-1А (дадее прибор) предназначены для наблюдения ночью за объектами на открытой местности, на водной поверхности, в помещениях в условиях естественной ночной освещенности не ниже 5 · 10—3 лк (звездное небо, слабый лунный свет, рассеянный свет от облаков) без тумана, пыли, дыма, и осадков (снега и дождя).

Прибор должен эксплуатироваться при температуре от минус 40 до плюс 40 °C, относительной влажности воздуха 80% при температуре 20 °C.

Исполнение прибора УХЛ категории 3.1 ГОСТ 15150-69.

Примечание.

Прибор ПН-1 работает с электронно-онти еским преобразователем (ЭОПом) — B2A. ПН-1А с ЭОПом — B2.

Наименован	ие Код ОКП
ПН 1	44 7145 8000
ПН-1А	(при '45 8000

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТ	ики
2.1. Дальность наблюдения при освещенности 5·10—3 лк, м, не ме	100
2.2. Поле зрения переменное,° от 2.3. Увеличение, крат	2 до 23 1,4±0,2
2.4. Предел разрешения в центре поля зрения мм— ¹ , не менее прибора ПН-1	34
прибора ПН-1А	25
2.5. Рабочее разрешение в центре поля зрения, мм-1, не менее	
прибора ПН-1 прибора ПН-1А 2.6. Предел установки окуляра, дптр	22 19
2.7. Источники электропитания:	±4
а) при температуре окружающей от 40 до минус 10 °C	среды
гальванические элементы «Крона» рунд»), А-316;	(«Ko-
б) при температуре окружающей ср 40 до минус 20 °C	еды от
аккумуляторы ЦНК-0,45-1-У2; в) при температуре окружающей сре	OTHER OF
40 до минус 40 °C	
от внешнего из тчика постоянного	ток
6 напряжением о 14 В.	
U .	

2.8. Габаритные размеры, длина ширина высота 2.9. Масса, кг, и более	мм, не более 67 220 1,3
v_{np_H}	2

0
polari
[rest]
(3
-
0
Digital Inches
(
-
×
ш
(manufic
=
parent.
hanet
5
-
0
\leq
_
3

Количество, шт	1 1 1 (в упаковке изготовителя	3 /1000 (H 4)	pand pand
Наименование	Прибор почного наблюдения ПН-1* или Прибор ночного наблюдения ПН-1А* Гальванический элемент «Крона» («Комит»)	Кассета (установ- лена в ручке при- бора)	Паспорт Футляр
Обозначение	АФЗ.803.081 ФЗ.803.081-11	ΛΦ8.212.225	АФЗ.803.081 ПС ЛФ6.875.111

Количество	
Наименование	6.212.104 Кассета Кабель 5.890.018 Отвертка Примецание Ненужное выновития.
Обозначение	АФ6.212.104 АФ6.644.578 АФ6.890.018 * Примечание Неи

4. УСТРОЙСТВО И ПРАНЦИП РАБОТЫ

Приборы ПН-1, ПН-1/ являются оптикоглектронными приборам. Объект наблюдеиня воспринимается объктивом 1 Рис. 1 и проецируется на фотокаод электронно-оптического преобразователя (ЭОП). Под возсиствием падающего сета на фотокатоде озникает эмиссия (выха) электронов, котоые под воздействием укоряющего электрогатического поля с бозшой скоростью удаяют в люминофор экраа, вызывая его све-сние. На экране ЭОІа воспроизводится зображение наблюдаеюго объекта или паурамы местности, котрое рассматригается без окуляр 6. Для поучения четкого изобажения окуляр имеет иоптрийную установ-

В рабочем режиме и подется напряжение ми пработы блокинг-гесратора, активно фотокатода подется напряжение вырабаты-интание существляет преобразователя напряжения 14. По стабилизатор напраметринество преобразователя напраметринество подется параметринество подется параметринество парам В рабочем режиме н анод ЭОПа относиус (19±1) кВ. Это ипряжение вырасаты питание существляет регора, его электро застся преобразователя напряжения 14. По стабили агор напажения нараметричества обществляет через параметричества обществляет через параметричества обществляет через параметричества обществляет на элементах на параметричества на

ратора TV1 подается на умножитель изпракения, построенный на диодах VД6 ... VД13 ря ение через резистор R5 подается на экран

Резистор R5 выполняет роль элемента ретулировки яркости при рабочей освещениети и роль защиты от промега экрана ЭОПа при еветовых перегрузках.

Электропитаные пребразователя наприсс жия осуществляется отгальванических элементов GB1 ... GB8. в ичестве которых могуе споть заваться гальванические элементы туль 7200 осо от ж. Кронд» (корунд) — шт ТУ16-729.060-81 муляторы ЦНК-0,45-W2 8 шт. ОСТ16 му вяторы для от от при отсутствии га-0.529.013-74. Кроме тго: при отсутствии гальванических элементе лет осуществляться о бортовой сети автом биля 11-14 В. В цель стабилизации ромиия работы блокинг-гератора, его электро зается преобразователя принципиальная электрческая схема которода. VIII ... VIII .. го приведена на Рис 2. Преобразователь Белицина тока погродения построен в схеме блокинг-гене ских пементов погродения от гальвания в более 2.5 мл Зыходное наприжения польшения польш

наблютеннак

Nэдано фирмэй / Published by Wincor Mixdorf.International GmbH D-33094 Paderborn Германия

от мешающих ярких иточников света, попадающих в поле зрения прибор снабжен ирисовой диафрагмой 2 Іис. 1, установленной перед фотокатодом ЭСПа. Диафрагма обеспечивает изменение угла поля зрения от 2

Конструкция снабжена ремнем 8, предохраняющий прибор от случайного выпадания

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор ПН-1, ПН-А не создает опасность и не влияет на санитарно-гигиенические условия труда работающих.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимание! Прибор снабжен высокочувствительным электроино иптическим преобразователем. Во избежание преждевременного выхода его из строя днем запрещается включать прибор без надутого на объектив колначка, а также не рукомендуется днем снимать с объектива колначок при выключенном приборе.

Прибор оберегать от резких ударов

падения.
Перед началом эксплуатации прибор вынуть из футляра, расконсервировать и привс ог рабочет с— яние.

Операция расконсерв вования заключается в удалении смазки с посрхностей прибора с помощью ветоши, увлжненной нефрасом ГОСТ 443-76 или бензирм ГОСТ 1012-72 с последующей протиркой насухо.

Операция приведения грибора в рабочес состояние заключается вустановке в прибор элементов электропитани и проверке его работоспособности.

Для установки элементв электропитания в составе прибора имеютя две кассеты. Одна кассета для установкиэлементов «Крона» («Корунд»), вторая — для установки элементов «А316» или акумуляторов ЦНК-0,45-1-У2.

вставить в рукоятку кассету с элементом расположение контактов в рукоятке прибора сете знаками «+» и «--». Ориентируясь на полярность напряжения, отмеченную на касэлектропитания так, чтобы произошло совпаприбора кассету для установки элемента ус-Рис. 1 и снять крышку. Иввлечь из рукоятки прибора, два винта, кретящие крышку 11 ния «Крона» («Корунд» тановить в кассету элемен мощью отвертки, имеющейся в соответствии с Рис. 3. соблюдая при этом Перед установкой элемента электропитавывинтить с поэлектропитания в комплекте

ниме контактов кассеты и прибора. Зател установить на прибор крышку и завиштить по упора винты.

Установка аккумуляторов ЦПК-0.45 1-У2 п тальванических элементов «А 316» произвоится в кассету 1 Рис. 4. При этом польств гоблюдаться голярность напряжения отмеченная на кассете «+» и «-». Установка кассеты с элементами электропитания на пу коятку прибора производится впалогить как указано для кассеты с элементом «Кто ин» («Корунд»).

При отсутствии элементов электронизмин жением от 11 до 14 В, например к бортоко к четкиное или ночное время. Работа пропа-сети автомобиля, Лля полключения приборыто в тако ующим образом: впешнему источнику постоянного тек вашия жением от 17 сети автомобиля. Пля полключения приот 10 сети автомобиля. Пля полключения приот 10 сети зать с объектива прибора крышку; обходимо использовать кабель электропит. 2) включить прибор изжатием ния, имеющийся в комплекте прибора. Призначать 1 д и убычиткей в появления при необходимости на

обходимо использовать прибора Приментальной и убечиться в появления при необходимости нажатие викполключить к источнику внешнего электроп в появления полключить к источнику внешнего электроп в появления полключить к источнику внешнего электроп в появления тання, соблюдая полярность напряжений изблюдая в окуляр, объект. тапня, соблюдая поляркесть в красный нви расстании более 20 м

ника пигания. Вилку кабеля соединить с розствой расположенной на боковой поверхпости прибора. Случайное нарушение полярмости напряжения в подключении кабеля к внешнему источнику питания не причинит

преда прибору, т.к. он имеет диодную защиту. Проверка работоспособности прибра производится сленующим образом: проверив, что на объектив прибора надега крышка, нажать пальцем на выключатель 9 Рис. 1 и. наблюдия з окуляр прибора убетиться в появлении и нем земеноватого свечения. Если свечение не появилось, то нажатие повторить несколько роз. Наличие спечения говорит о работоспособности прибора. При проверке работоглособности арибора тием снимать крынку

Работа в прибором проваводится только в

таким образом

чтобы он располагался в центральной части поля зрешия прибра;

4) вращая окуляр, добиться четкого изоб-

ражения объекта

5) поворачивая оправу объектива по часовой стрелке до уюра, установить макси-

мальное поле зреия.

Если в поле зрния попадают яркие источники света, мшающие наблюдению, то поворотом оправь объектива установить величину диафрагмі, обеспечивающую удобство наблюдения.

По окончании аблюдений прекратить на жатие на выклюгатель 9, надеть на объек тив колпачок и ложить прибор в футляр После выключеня прибор может продол жать работу до 0 мин (до полного разру да цепи питания ЭОПа)

цепи питания ЭОПа). Примечание. Е силу конструктивных ос занести в таблицу 1. бенностей ЭОПа примененного в прибот четкость изображения по мере удаления центра к краю рля зрения снижается.

Техническое обслуживание себя следующие работы:

1) Проверку аботоспособности.

замену 2) Периодичскую

ческих элементов.

3) Периодическую чистку наружных оптических поверхностей, ренних поверхностей рукоятки прибора и позагрязненных верхностей кассет при попадании на электролита гальванических элементов.

7.1. Проверка работоспособности прибора производится следующим образом:

1) произвести установку

элементов в прибор как это указано в разделе 6 «Подготовка изделия к работе». гальванических

2) при надетой на объектив крышке включить прибор нажатием пальцем на выключатель 9 Рис. 1 и, наблюдая в окуляр прибора, убедиться в появлении зеленоватого свечения. При необходимости нажатие повторить несколько раз. Появление свечения в окуляре

свидетельствует о работоспособности прибора. Результаты проверки работоспособности

7.2. Замена гальванических элементов производится в том случае, если при проверке нтра к краю рля зрения.
7. **ТЕХНИЧЕ:КОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ** прибором в сумерках и ночью, в окуляре не появляется зеленоватого свечения и прибор не обеспечивает наблюдение объектов или если свечение в окуляре тусклое. гальванических элементов производить Замену

ужазано в разделе 6.

7.3. Чистку загрязненных наружных пов рхностей оптических деталей объектива и окуляра производить тампоном из обезжиренной ваты, намотапной на деревянную па лочку и слегка увлажненной смесью 85-90 ебъемных частей петролейного эфира ТУ6-02-1244-83 и 15-20 объемных частей этилового пектифицированного спирта ГОСТ5962-67 Порма расхода смеси 10 мл на одну чистку

Чистку впутренних поверхностей в рукоят т прибора и поверхностей кассет произво-

лить ватой. увлажненной водой.

Вид работ по техническому цата выполнения

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения приборов в склалских номещениях должны соответствовать группе Л ГОСТ 15150-69 (температура от 5 до 40 С. относительная влажность 80% при отсутст вни в воздухе пыли, агрессивных паров и га-

При длительном хранении (более 1 месяца) из прибора должны быть извлечены галь-

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование приборов должно произдолиться железнодорожным, автомобильным, речным, морским и воздушным транспортом в крытых транспортных средствах.

При погрузочно-разгрузочных транспортированни педопустимы механичес

не повреждения упаковки и прибора.

Приборы должны находиться в упаковке которая обеспечивает их сохранность при транспортировании любым видом транспорта. при температуре окружающего воздуха от

9.

1.

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения указаны в табл. 1.

Таблица 1

Способ устранения	Заменить разряжен- ные гальванические элементы, как ука- зано в разделе 6. Заменить разряжен ные гальванически ные гальваническия элементы, как ука зано в разделе 6.	Прибор оез футел. - ра выдержать в с
Вероятная причина	При включенном разрядились галь- заменить разряжен- приборе не видно ванические элемен- чения экрана. Изображение в разрядились галь- приборе тусклое. Ты питания.	при- Утечка высокого на- Прибор без футми при- пряжения в резуль- ра выдержать в су
Наименование неис- правности, внешнее проявление и допол- нительные признаки	1. При включенном ванические элемен- ные гальванические элемен- ные гальванические занов в разрядились галь- Заменты как ука питания. 2. Изображение в разрядились галь- Заменты как ука элементы в разрядились галь- занов в разделе б занов в разделе б в в б занов в разделе б в в в в в в в в в в в в в в в в в в	3. На экране при-

E
001
-
(3
,
-
-
4
Digna
Joseph
Physic
police
21
9
2,0
Print.
6.4
States
O
0
~
0
0
0
(Personal)
1
Section 5

воздействия хом отапливаемом Гания, прослуши- атмосферных осад- помещении в тече-ваются щелчки. ков (дождь, мок- ние 24 ч. Вероятиля причина Способ устранения ся вспышки и ми-тате правлости, внешнее проявление и долол-кительные признаки Наименование неис-

ния прибора в условиях повышенной

влажности.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор ночного наблюдения ПН-1, ПН-1А заводской помер 348224 ветствует техническим условиям ТУЗ Украины 14307593.008-92 и признан годным для Дата изготовления 16.12.92 эксплуатации.

(мичные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предпри-ятия, ответственных за приемку изделия)



12. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует безоткланую ра боту прибора при соблюдении погребителем условий эксплуатации, трэнспортинования и

Гарантийный срок эксплуатации — 18 мец хранения. со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок эксплуатации на гальна пический элемент не распространяется.

Гарантийный срок хранения — 6 месяне е момента отгрузки прибора потребителю.

Гарантийный срок хранения прекращаето Гарантийный срок хранения прекратель сфект и характел дефекта.

в момент вволя прибора в засплуателно сфект и характел дефекта.

Если прибор вволится в эксплуатацию после истечения гарантийного срока началом гарантийного спока хранения, то считается момент истечения эксплуатации спока хранения. гарантийного

Потребитель должен в темение 20 тней пос те получения прибора провести провенку его работоспособности в спответствии с разлепом паспорта «Техническое обслуживание» и сделать запись в табл. 1 о результатах про-

Апрет изготовителя 313850 г. Изюм-2 Харьковской обл. пр. Леница, 66

13. ГВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламация составляется в следующих случаях:

- 1) парушения работоспособности прибора по вине изготовителя:
- 2) неспответствие прибора требованиям ознических условий по качеству в предолах гарантийного срока эксплуатации

При составлении записи пеобходимо укл зать обстоятельствя, при которых выявлен

Запись ваносится в габл. 2.

Таблица 2

Сведения о рекламациях

	Сведения о рекламациях			
Дат	ra	Краткое со	одержание	Приме-
			,	
			*	

14. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Прибор на период хранения и транспортирования должен быть подвергнут консервации не позднее трех дней после приемки. Консервации подлежат наружные неокрашенные поверхности прибора, инструмента и принадлежностей.

Общие технические требования к консервации по ГОСТ 9.014-78.

Средства защиты: пластичная смазка ГОИ-54п по ГОСТ 3276-89 или пушечная смазка ПВК по ГОСТ 19537-83. Срок защиты без переконсервации не менее 5 лет.

Законсервированные поверхности прибора, а также принадлежности и инструмент завернуть (покрыть) парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-79 или конденсаторной бумагой по ГОСТ 1908-88.

О проведении консервации сделать соотзетствующую запись в паспорте.

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Прибор ночного наблюдения ПН-1 заводподвергнут на ской номер пре приятии-изготовителе консервации согласно требованиям, предусмотренным в разлене «Сведения в консервации и упаковке» пастоящего паспорта.

Дата консервация 16- 12. 92 Дата консерпния в кусковые отходы алюминия и алю-вориант защиты ВЗ4 по ГОСТ 9 014-78. Миниевых сплавов, низкокачественные, класс Вариант внутренней упаковки ВУ-0 по ГОСТ 1, группа X, сорт 2 ГОСТ 1639-78.

Срок консервации

1

Консервацию произвел Ес

Изпелие после консервации принил

Приложение


Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

Содержание драгоценных материалов, г

серебро — 0,6212 золото — 0,163

2. Содержание цветных металлов, кг 0,8742

Лом и кусковые отходы алюминия и алю-



Перечень элементов

	Перечень элементов		
		Кол.	Примечание
Поз. обо-	Наименование	8	см. примеч. * ²
	Аккумулятор ЦНК-0,45-1-У2		
GB1 GB8	Аккумулитор ОСТ16-0.529.013-74 Микропереключатель ПМ24-2	1	
SAI	Микропереклю тУ АГО.367.201 ТУ	1	см. примеч. *1
VL1	PHEKTDOHHO-OHTHIGCOM	1	
	преобразователь	1	
XS1	Розетка РГ1Н-1-3 ОЮО.364.002 ТУ Преобразователь напряжения	1	
Al	<u>Преобразовател</u> АФ5.121.058	1	
	- camonbl	1	
Cl	K50-16-10B-500 MAR	1.	
C2	7750 1 6-111 MAY		
C2	O)K0.464.037 WO 467.104 TY		1 *Подбор 820 Ом 1 кОм, 1,5 кОм
- 51	Резисторы Ожом±10% С2-23-0,25-1,0 кОм±10%		1 (1 (10))
RI	62 20 0		

Перечень элементов

		Перечень элементо		
-	Поз. обо-	Наименование	Кол.	Примечание
	R2 R3	C2-23-0,25-120 Ом±10% C2-23-0,125-47 кОм±10%	1 1	*Подбор 33 кОм ` 39 кОм, 56 кОм 68 кОм
	TV1 VD1VD3	Трансформатор АФ5.720.083 Диод КД 522Б дРЗ.362.029 ТУ Стабилитрон КС156Г	1 3 1	Замена 2/1522Б
	VD4 VД5	ААО.336.162 ТУ Диод КД103А ТТ3.362.082 ТУ	1 1	Замена 2Л103A Замена КТ203БМ
	VT1 VT2	ЩЫ0.336.001 Т3 Транзистор КТ837В	1	Замена 1Т403Ж
	A1.1	Блок умножения напряжения АФ5.121.057	10	
	C3C1	2 Конденсатор К15-56-H20-6,3 кВ-220 пФ ±10%		


Перечень элементов

Перечень		Кол.	Примечание
Поз. обо-	Наименование		
	УЕ0.460.020 ТУ	1	
R5	Резистор С3-56-15 кВ-15 ГОм ±20%	-	
	ОЖ0.467.041 ТУ Выпрямительный столб	10	
_ VД6	VIII066		
VД15	Ц20.336.600 ТУ		

- 1. Для изделия ПН-1 B-2A АШПК.433240.018 TV
- 2. Для изделия ПН-1А В-2 АШПК.433240.018 ТУ *2 Вместо аккумуляторов ЦНК-0,45-1-У2 могут применяться:
- гальванический элемент «Крона» («Коруна»)
 ТУ16-729.060-81
- гальванические элементы 316 «Уран М» ТУ16-729.125-78

1 mit;

1.



1—кассета, 2—гальванический элемент «Крона». Рис. 3